

Boulder 102AE

故障箇所

電源表示ランプ破損

修理内容

電源表示ランプ取付、配線等

破損状態（内側から）



電源ON確認（運転時）



非常時の確認(プロテクト作動時)

