

HOTHAND(ギター用エフェクター)

故障内容 センサーが反応しない

修理内容 内部特殊電池交換、動作確認

電池交換し動作確認をする。

指センサー部は横に電源スイッチがあります。(消し忘れ注意)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。

修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822

オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。