

DENON DCD-CX3

故障内容 音飛びする

修理内容 ピックアップレンズ清掃、ピックアップ可動部のグリースアップ、動作確認

メカ内部のピックアップレンズの清掃をする



可動部にグリースを塗る



動作確認をする（70分1kHz正弦波のCDを使いオシロスコープでホールドモードで確認）



CDをセットして再生



70分後、波形に異常なレコードはありませんでした。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。