

Roland AG-5

故障内容 操作不能で未通電（電池スナップも無い）

修理内容 モード切替ロータリースイッチ交換、ボリューム交換2か所、フットスイッチ交換2か所、電池スナップ取付、カバーショート防止用ゴムを張り付け、ジャックの清掃、配線手直し。

水没??の影響でVRや切り替えスイッチ、フットスイッチが使用不能。

ノブを外す事も出来ず、破壊して不良部品を取り出す。



部品を交換して配線を直す。



動作の確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。