


DENON DCD-1650RE

故障内容 CDエラーで読み込まない

修理内容 CDピックアップレンズ清掃、パネル分解清掃（表示部の曇りのため）操作スイッチ交換（FF/RW）


ピックアップレンズの清掃をする（火災による炭化した粉塵が付着）



カバーも真っ黒なので清掃する




仮組をして動作を確認するも操作に不具合があり、表示も煤汚れで暗くて見えにくい





パネルを分解してスイッチの交換をする




パネル類は内部の煤汚れを清掃する



早送り、巻き戻しのスイッチを交換する



組み立て中



組み立て終了し動作確認（表示部は清掃後はっきりと分かるように）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。