

SANSUI AU-777DG

故障箇所


光デジタル入力時に音が出ない

改善箇所

受光受信部不良のため交換、デジタル基盤のはんだ修正、デジタル入力確認

(追加部品は受光部変更によるセラミックコンデンサーと電解コンデンサーです。)

受光部品の交換、デジタル基盤のはんだ盛り



一般的なCDプレーヤーで動作確認

