

カウンターポイント SA-3

故障内容


INPUT-OUTジャックの接触が悪い、セクターTAPE1時に音が出ない等、

修理内容


セクター用ロータリースイッチの分解清掃（INOUTとTAPE用RECOUT用）

RCAジャック清掃、フロントパネル、ノブの清掃、動作確認


分解点検時



ロータリースイッチの汚れ具合



接点清掃後



RCAジャックの汚れ取り



パネル化粧板の清掃等、

