

コンサートマスター ASC-2100WT

故障内容

発煙


修理内容

電源コンデンサーの破裂・液漏れ

修理内容

コンデンサー交換、DCバランス調整、BIAS調整

異常個所の確認



液漏れコンデンサー



コンデンサー取り外し、基盤部分に電解液が付着



新しいコンデンサー取付



調整後、試運転

