

DENON DCD-CX3

故障内容

寒冷時にトレイが開閉しない


修理内容

メカブロック分解確認、清掃、グリースアップ

ゴムベルトの清掃（伸びは大丈夫です）

リテンション


トレイ外して内部の点検



その2



各部件の清掃



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>