

LUXMAN L-10

故障箇所


トーンスイッチ押しっぱなし、左側ガリ、電灯つかない

修理内容


トーンスイッチのバネ戻し、ステレオモードスイッチの接点清掃、電球交換（LED化）

出力確認60W+60W 1000HZ トーン動作確認、フォノ確認

トーンスイッチバネが戻らなくなっていた（引っ掛けて）




ロータリースwitchの接点清掃



60W+60W 1000HZでの確認



波形 (60W+60W 1000Hz時)



LEDに交換



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>