


luxman d-500x's


故障内容 CD再生しない

修理内容 CDピックアップ固定されていました。他、電源表示灯の電球切れの修理（LED化）操作部のタクトスイッチ交換。電動VRのモーターが動かない（電圧OK）


分解し内部を確認



接触の悪いスイッチを交換



電球が光らないのでLEDに交換



再生確認時、ボリュームはMAXで固定しています。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>