

PRIMARD CD21

故障内容 通電初動にトレイが開かない

修理内容 トレイ駆動ゴムベルト清掃、動作確認（1日放置してからの動作）

ゴムベルトの清掃



汚れ具合



内部の状況を確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>