

ケトナー MK1


故障内容 2CHが動作しない、フットスイッチのFXが動作しない

確認した所、2Ch（クランチCHは問題なく音が出てる）はOK

フットスイッチの内部が破損しており交換対応



スイッチ交換



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>