

LEXICON PCM70


故障内容 リア出力端子破損

修理内容 フォノジャック交換2か所、電池交換（LOWBATTの表示のため）、単三仕様、設定リセット（ROM内の情報が異常のため）

電源ON時に表示が異常あり




## ジャック交換





## メモリ用電池交換



設定リセット（オールリセット）



再起動、表示OK



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>