

SANSUI A607

故障内容 勝手に電源が切れてしまう

故障内容 初段回路はんだ不良補修、DC調整、BIAS調整、動作確認

はんだ補修後にDCバランス確認と調整、BIASも調整




負荷テスト 20W+20Wで数時間（上のエフェクターは関係ない）



最大負荷テスト 100W+100W 8オーム 1kHz



最大出力時の波形



出荷前、もう一度負荷テスト 20W+20W 1KHz



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>