

TRIO KA-7300

故障内容 片側の音が出ない、不安定

修理内容 プリメインモード切替スイッチ清掃、フロントモニタースイッチ接点清掃、トーンモードセレクタースイッチの清掃、トーンのガリ取り、VRのガリ取り、バランスVRのガリ取り、ファンクションスイッチの接点清掃。

作業終了後、清掃をして確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>