

マッキントッシュ C40

故障内容 ラウドネスのガリ、バランスのガリ、スピーカー出力切り替えボタンの接触不良

修理内容 ラウドネス・バランスVRの接点改善（特殊部品なので交換不可）スピーカー切替と電源ボタンの交換（タクトスイッチ）

作業で必要な状態へ分解



VRの接点とタクトスイッチの交換をする



電源とスピーカースイッチ部分を交換



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>