

BOSE 4702II

故障内容 ボリュームにガリ、スピーカー端子の曲がり・陥没 指摘の無かった不具合はトーンにガリ、ミュートスイッチ切替時に出音が不安定になる、BOSEの光る部分の電球切れ

修理内容 パネル洗淨、パネル照明の電球をLEDに交換（特殊電球のため）メインボリュームの分解清掃、トーンコントロール及び各スイッチの接点改善、スピーカー端子の曲がり修正、スピーカー端子のはんだ補強。


電源ランプの交換、スイッチ類の接点改善をする。



メインVRの分解清掃



スピーカー端子の曲がり修正



パネルの洗浄



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。