


SONY DHC-MD9 (ミニコンポ部のCDプレーヤー)

故障内容 CDの出し入れ不能 (途中で止まってしまう。)

修理内容 トレー駆動用ベルト交換、CDチェンジャー可動部のゴムベルト交換

CD部メカ分解し駆動ゴム2か所を交換



CD再生確認（各チェンジャー部の動作も確認）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。