


LUXMAN 38FD

故障内容 出音しない

修理内容 BIAS回路修理、劣化コンデンサーの交換、BIAS調整、各セレクターの接点改善、埃や真空管の清掃、動作確認

BIAS回路の視認状態で損傷を確認。



劣化部品の交換をしてBIAS調整を済ませる。

またセレクタースイッチなどの接点改善などをする。




真空管を外して清掃をする。



出力テスト 30W+30W 1KHz 8Ω



左右とも波形に異常なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。