

MACINTOSH C-26

故障内容 音漏れする

修理内容 セレクタースイッチの接点清掃、トーンコントロールスイッチの接点清掃、
スピーカースイッチの接点清掃、電球の確認、パネル清掃、動作確認

各セレクタースイッチの接点清掃、スピーカースイッチの接点清掃をする（スピーカー
スイッチはヘッドホンにてモニター）





パネル分解して電球の確認、清掃をする



清掃後、動作確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。