

マッキントッシュ C24

スピーカー入出力端子の交換、仮ノブ取り付け、ボリュームの接点清掃、インプットセレクターの接点清掃、アンプモード切替（ステレオ/モノ）の接点清掃、動作確認

アンプモードスイッチの接点清掃



セレクトースイッチの接点清掃




ターミナル交換



配線をして確認する（スピーカースイッチやヘッドフォン）



ボリュームなどの接点を改善する



ヘッドフォン確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。