

LUXMAN 5M20

故障内容 電源ランプが点かない、入力レベルのガリ

修理内容 電源ランプ交換、BIAS調整、ボリュームの接点改善、スピーカーリレーの接点清掃、動作確認。


パネルを分解してLEDに交換、他、BIAS調整やボリュームの接点改善を済ませる。



スピーカーリレーの接点清掃



負荷テスト 100W+100W 1KHz 8Ω時



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。