

PIONEER DJM-800

故障内容 SWEEPのLEDが点灯しない（動作はしている）

修理内容 表示用LED交換 マイクレベルノブ交換、動作確認

作業前、動作は問題ありませんがLEDが点灯しない事を確認

※マイクノブ1つが割れてるのでこれも後に交換する。



分解して基板を出す



LEDを点検しましたが故障していました



青色LEDに交換する（点灯色は変わらない）



通電をして動作確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。