

TEAC A-6100

故障内容 再生時に挙動が不安定になる

修理内容 キャプスタン移動用の電磁ラッジの固着（じばらく動かなかったため）シリンダー内に給油

※再度長時間動かなかった場合に発生する可能性があります。

録音、再生を確認、VUメーター切り替えスイッチの接点改善

ラッチ部分の給油、VUメーター切替スイッチの接点改善をする



録音、再生をする



録音と一時停止の表示ランプの状態

(再生だと一時停止を押してもランプが点灯しません仕様です)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。